

Brugsvejledning

HYGROMETER 185000

Hygrometer/fugtighedsindikatoren er beregnet til indendørs brug.

Hygrometeret (fugtighedsmåler) måler den relative luftfugtighed på et givent sted. Mens lufttrykket (barometer) er det samme inden for og uden for huset, er dette ikke gældende for luftfugtigheden. En behagelig atmosfære i stuer garanteres ved tilstedeværelse af en relativ luftfugtighed på 40-70%.

Justering af hygrometeret.

Et hygrometer bør justeres første gang det tages i brug.

Dette gøres ved at placere en fugtig klud på bagsiden af hygrometeret i ca. 30 minutter.

Efter 30 minutter bør viseren stå på ca. 95 %.

Afviger hygrometeret mere end 5 % fra dette, justeres opad eller nedad, ved at dreje justeringsknappen på bagsiden. Efter denne justering fungerer enheden normalt igen.

Det anbefales at denne procedure udføres hvert 6. måned, for at bibeholde hygrometerets nøjagtighed.